

507095 - UF-17

Cabo: RGU-58



Instrução de Montagem



Remova 7,5 mm da capa preta expondo a blindagem.




Desfie a blindagem e a coloque para trás.



Remova 5 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.



Introduza o redutor UR-17 no cabo sem que a malha o ultrapasse. Solde a mala nele.



Solde o pino de contato no condutor central.



Rosqueie o redutor UR-17 na redução e com o auxílio de uma chave fixa de 12 mm, dê o aperto final.

507095 - UF-17

Cabo: RGU-58



Decape

