

SUPOORTE DE CALHA

SUPOORTE

Os suportes de fixação na calha são fabricados com materiais de alta resistência mecânica, especialmente indicados para instalações rápidas.

Não requerem furação no veículo. Com suporte você poderá instalar sua antena em qualquer ponto da calha do veículo.

Código	Modelo	Furo
506216	SCPI-A/E em aço inox	16/19 mm
506236	SCPE-A/E preto epoxi	16/19 mm



506216
SCPI



506236
SCPE