

507005 - UM-1

Cabo: RGU-213



Instrução de Montagem




Remova 28,5 mm da capa preta expondo a blindagem. Estande-a.




Remova 18,5 mm da blindagem expondo o dielétrico.



Remova 17 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estande-o. Introduza a capa no cabo.



Introduza o cabo rosqueando no conector até o condutor central ficar rente o pino de contato. Solde a blindagem no corpo através dos furos. Solde o condutor central no pino de contato.



Rosqueie a capa no corpo do conector.

Nota: Cuidado para a solda não ultrapassar o diâmetro do pino de contato, se isto ocorrer é necessário que o excesso seja removido.

507005 - UM-1

Cabo: RGU-213



Decape

