

SUPOORTE DE CALHA

SUPOORTE

O suporte de fixação na calha são fabricados com materiais de alta resistência mecânica, especialmente indicados para instalações rápidas.

Não requerem furação no veículo. Com suporte você poderá instalar sua antena em qualquer ponto da calha do veículo.

Código	Modelo	Furo
506236	SCPE-A/E preto epoxi	16/19 mm



506236
SCPE