

# 507103 - UF-21

Cabo: RG-213



## Instrução de Montagem




Introduza no cabo a porca redutora, a arruela de encosto e a bucha prensa cabo. Remova 14 mm da capa preta expondo a blindagem



Remova 4 mm do dielétrico expondo o condutor central e estanhe-o. Aproxime a bucha prensa cabo e a arruela de encosto da bucha cônica.



Introduza a parte montada no corpo do conector e com auxílio de duas fixas de 5/8", dê o aperto final.



Introduza a bucha cônica até encostar na capa preta. Desfie a blindagem e envolva a bucha cônica sem ultrapassá-la.



Solde o pino de contato no condutor central.

# 507103 – UF21

## Cabo: RG-213



Decape

