

# SUPOORTE DE CALHA

## SUPOORTE

O suporte de fixação na calha são fabricados com materiais de alta resistência mecânica, especialmente indicados para instalações rápidas.

Não requerem furação no veículo. Com suporte você poderá instalar sua antena em qualquer ponto da calha do veículo.

Código	Modelo	Furo
506225	SCPE-E preto epoxi	16 mm
506236	SCPE-A/E preto epoxi	16/19mm



506225  
SCPE-E

506236  
SCPE